

Instrukcja obsługi ostrzałki skórzanej Tojiro F-461

Przeczytaj uważnie instrukcję i stosuj się do niej.

Wstęp

- Ostrzałka służy do usuwania cienkiego drutu powstałego po naostrzeniu noża. Sprawdza się zarówno do wykańczania jak i polerowania ostrza;
- Idealnie sprawdza się do regularnego podtrzymywania ostrości;
- Gumowe podstawki sprawiają, że całość jest stabilna podczas użytkowania.

Wskazówki

1. Umieść skózaną ostrzałkę na płaskim i stabilnym podłożu.
2. Nóż ułóż tak, aby ostrze było pod kątem 45° względem osi ostrzałki (utrzymuj kąt 5-10° i pocieraj z obydwu stron).
3. Przesuń ostrze w kierunku grzbietu noża. Pamiętaj, aby przesuwać nóż wyłącznie „z włosem”.
4. Pocieraj równomiernie całą krawędź ostrza.
5. Naprzemiennie powtarzaj czynność ostrząc prawą i lewą stronę noża, aż do uzyskania pożądanego efektu (max. kilka razy na stronę).
UWAGA! Nadmierne wypolerowanie ostrza może zmniejszyć jego agresję cięcia
6. Po użyciu wyczyść skórę oraz nóż za pomocą miękkiej ściereczki.

UWAGA

- Nóż przesuwać wyłącznie „z włosem” przeciwnym razie ostrze może uszkodzić skórę;
- Bardzo zniszczona skórka może nie dawać zadowalającego efektu;
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ostrzałki;
- Trzymaj ostrzałkę skózaną z dala od ognia. Materiał jest łatwopalny.

Dane techniczne

- Skóra wołowa
- Podstawa: drewno z magnolii
- Wymiar: 25 x 7 x 2 cm

Importer:
Hiendkitchen Adam Wolny
ul. Natalii Gąsiorowskiej 10
03-107, Warszawa

